



INVERCAR 15000

Cargador inteligente de baterías INVERCAR 15000 de 12/24V, 15/7,5A. Para baterías de hasta 400A (12V) y 200A (24V) y de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion

Cargador inteligente INVERCAR 15000 de 8 etapas: PASO 1: DIAGNÓSTICO (Verifica que la batería está conectada y que la tensión es correcta para iniciar la carga) PASO 2: DESULFATACIÓN (Si la tensión es muy baja, se inicia un programa de desulfatación que puede durar 5 horas) PASO 3: ANÁLISIS (Verificar que la batería está a un nivel de tensión óptima después de la desulfatación para iniciar la carga) PASO 4: ARRANQUE (Carga a corriente constante escalonada) PASO 5: CARGA (Carga a corriente máxima hasta alcanzar la tensión de carga para la batería) PASO 6: ABSORCIÓN (Mantiene la tensión de carga de la batería y la corriente decrece progresivamente) PASO 7: ANÁLISIS (Verifica si la batería mantiene la carga) PASO 8: MANTENIMIENTO (Control constante de la batería para mantener la carga) MEMORIA DE CARGA: En el caso de un corte en el suministro eléctrico, el cargador memorizará automáticamente el estado de la carga. Una vez se restablezca el suministro eléctrico, el proceso de carga se reanudará automáticamente. ATENCIÓN Los modos de carga especiales, modo REAIR o alimentación no se reinician.

TECHNICAL FEATURES

Técnicos

Voltaje de carga	12/24V
Corriente de carga Arith.	12VDC; 15/20A; 24VDC 7,5A; Temperature controlled
Carga de mantenimiento max.	Todas las baterías.
Capacidad de carga max.	2 - 400Ah (12V); 2 - 200Ah (24V)
Tipo batería	Todos los tipo de baterías de 12 y 24V.

Estructurales

Regulation board	Digital 8 pasos - Full automatic
------------------	----------------------------------

Eléctricas

Connection	220-240VAC 50/60Hz
------------	--------------------